

ReFa

ReFa CAXA M1

Instruction Manual

このたびは、「リファカッサエムワン」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本品は、「すくい上げる」「つまみ流す」動きで筋膜ヘアプローチする商品です(医療用機器ではありません)。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

別添の保証書は、「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、
お読みになられたあとも大切に保管してください。

【免責事項について】

火災、地震、暴動・テロなどの行為、その他の事項など、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。

目次

安全上のご注意	p.3
各部の名称・付属品	p.9
使用上のご注意	p.10
基本的な使用方法	p.12
お手入れ方法	p.16
保管方法	p.18
廃棄方法	p.18
Q&A	p.19
製品仕様	p.21
保証・アフターサービス	p.22
無償修理規定	p.24

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ここに示した注意事項は、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本品を正しく安全にお使いいただくために守っていただきたい事項です。誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。



警告

誤った使い方をすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。



注意

誤った使い方をすると、「人が軽傷を負う可能性や、物的損害^{*}の発生が想定される」内容を示します。

※物的損害とは、家屋、家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

安全上のご注意

⚠警告

次のような方は使用しないでください。

事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- 金属アレルギー体質の方 ● 皮ふに知覚障害のある方
- 皮ふ感染症、皮ふ炎などの方
- 妊娠初期の不安定期の方、出産直後の方、または妊娠中で体調がすぐれない方
(妊娠高血圧症候群の方など)
- 出血性疾患(血友病など)の方 ● 体調がすぐれない方 ● 紫斑になりやすい方
- 薬を服用中の方 ● 飲酒している方 ● 疲労の激しい方

安全上のご注意

⚠警告

次のような方は必ず医師にご相談のうえ使用してください。

事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- アレルギー体質の方
- 敏感肌の方
- 骨粗しょう症など、骨に異常のある方
- 手術直後の方
- 医療用ステンレスやクリップを使用している方
- インプラントを使用している方
- その他医療機関で治療中の方

上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

安全上のご注意

⚠警告

次のような部位には使用しないでください。

事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- 傷口や目、口などの粘膜部位
- はれもの、にきび、化膿性疾患のある部位
- 過度の日焼けなど、肌に異常のある部位
- 当日、脱毛処理をした部位
- 整形手術をした部位
- 背骨など、骨が出っ張っている部位
- 金属・プラスチック・シリコンなどを埋め込んでいる部位
- 指やのど、アキレス腱などの細い部位

本書で指定している部位以外には使用しないでください。

次のような行為は行わないでください。

事故やケガのおそれがあります。

- 小さなお子様の手の届くところやペットの近くでの保管
- 分解、改造、修理
- 電子レンジや高圧容器に入れること
- 火気付近での使用

安全上のご注意

△注意

- 本来の用途目的以外では使用しないでください。事故やケガ、破損のおそれがあります。
- 欠けやひびが入った場合は使用しないでください。肌を傷つけるおそれがあります。
- 落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。破損のおそれがあります。そのまま使い続けると、事故やケガにつながるおそれがあります。
- ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりするときはご注意ください。事故やケガ、破損のおそれがあります。
- 小さなお子様・ペットには使用しないでください。また、小さなお子様・ペットが本品で遊ばないようにしてください。事故や故障のおそれがあります。
- 化粧水やクリームなどが手に付いた状態で使用しないでください。滑って本体が落下し、ケガをするおそれがあります。
- 肌をこすりすぎたり、1ヶ所のみに繰り返し使用したりしないでください。肌をいためるおそれがあります。


安全上のご注意

⚠ 注意

- 本品を使用するときは、髪を束ねるか、ヘアバンドなどで固定してください。また、短い髪の場合もヘアピンなどで固定してください。巻き込んでケガをするおそれがあります。
- 本品を使用するときは、アクセサリー類(ネックレス、ピアスなど)を外してください。引っ掛けってケガをするおそれがあります。
- 使い始めは弱い力で使用し、力加減に注意して肌の様子を見ながら使用してください。無理な力を加えると、肌をいためたり、本品が破損したりするおそれがあります。
- 使用中または使用後に赤み、はれ、かゆみなどの異常があらわれたときは使用を中止し、医師に相談してください。心配な方は、本品の使用前に目立たないところでお試しいただき、異常が出ないことを確認してから使用してください。

各部の名称・付属品

本体



付属品

クリーンクロス	1枚
ポーチ	1個
取扱説明書（本書）	1冊
保証書	1枚
ギャランティーカード	1枚

使用上のご注意


ローラーの動かし方のポイント

ローラーが肌を吸い上げる強さは、本体を持つ角度で調整できます。

ローラーを前に進める場合

ハンドルを徐々に起こして、吸い上げの強さを確認してください。


肌に痛みを感じたら、ハンドルを寝かせてください。



ローラーを後ろに引く場合

ハンドルを徐々に寝かせて、吸い上げの強さを確認してください。

肌に痛みを感じたら、ハンドルを起こしてください。



使用上のご注意


- 防水仕様ではありませんので、浴室では使用しないでください。
- 使用する前に指先で本品全体に触れ、突起や欠け、ひび、割れがないことを確認してください。
- 冷やしたり、温めたりしてから使用しないでください。変形などのおそれがあります。また、サウナなど、急激に温度が変化する環境では使用しないでください。
- スクラブ剤や硫黄成分配合のクリームなどとの併用はお止めください。本体が変色、変質したり、キズが付いたりするおそれがあります。
- 乾燥肌など、肌が敏感な方は、保湿を行ってから使用してください。
- 目元に使用するときはローラーが目に入らないように注意してください。
- ドライヤーやファンヒーターなどの暖房器具の吹出口のそばに置かないでください。部品の変形、故障のおそれがあります。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所（浴室、車内など）に放置しないでください。故障のおそれがあります。
- 使用後は、湿気の多いところに保管しないでください。故障のおそれがあります。

基本的な使用方法

①鎖骨のくぼみをシーガルラインの山なりの部分でプッシュした後、ローラーで鎖骨の下をローリング。



②ローラーで首筋を鎖骨へ向かってローリング。



基本的な使用方法

③シーガルラインであごを挟み、フェイスラインに沿ってすくい上げます。




④シーガルラインを頬全体に密着させ、耳横へ向かってすくい上げます。頬全体を持ち上げるようなイメージで。




基本的な使用方法

⑤ローラーでフェイスラインを耳下へ向かってローリング。



⑥ローラーで頬全体を耳横へ向かってローリング。



基本的な使用方法

⑦ローラーで額を上下にローリング。額全体をジグザグに行いましょう。



⑧最後にもう一度、ローラーで首筋を鎖骨へ向かってローリング。



※髪を巻き込まないようご注意ください。

お手入れ方法

シンナー・ベンジン・アルコールなどでは、拭かないでください。
部品の変形や割れなど故障のおそれがあります。

本体のお手入れ方法

- クリーンクロスで指紋などの汚れを拭き取ります。




汚れがひどい場合のお手入れ方法

- ぬるま湯を含ませ固く絞った布で汚れを拭き取り、
その後クリーンクロスを使用します。



お手入れ方法

②風通しの良い日陰で自然乾燥させます。



クリーンクロスのお手入れ方法

他のものと別にして、洗剤を使わず水またはぬるま湯で手洗いしてください。色移りのおそれがあります。手洗い後は、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。



保管方法

- 高温・多湿の場所(浴室、車中など)を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
- 使用しない時は、踏んだりしてケガをしないよう、安全な場所で保管してください。
- 小さなお子様の手の届くところやペットの近くで保管しないでください。
- 火気の近くで保管しないでください。
- 長期間の保管後、再び使用する場合は、本品に異常がないことを確かめてから使用してください。

廃棄方法

- 各自治体が指定している廃棄方法に従ってください。
- 本品に傷や亀裂が入った場合は使用を中止して廃棄してください。

Q&A

Q1 お化粧の上から使ってもいいですか？

A1 | お化粧の上からは使用しないでください。
| お化粧がくずれるおそれがあります。

Q2 化粧水やクリームを塗る前と後では、どちらが良いですか？

A2 | 塗った後がおすすめです。ご使用後は、布などで化粧水やクリームを拭き
| 取った後、付属のクリーンクロスで丁寧に拭いてください。

Q&A

Q3 お風呂に入りながらでも使用できますか？

A3 | 使用できません。防水仕様ではありませんので、水中や高温多湿になる場所では使用しないでください。

Q4 ローラーにがたつきがあったり、ローラー間で回転差があったりするのですが、使用しても問題ないですか？

A4 | 製品の構造上、多少のがたつき、音、回転差があります。使用したときに違和感がある場合は、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室にお問い合わせください。

製品仕様

商品名	ReFa CAXA M1 (リファカッサエムワン)
品番	パールホワイト: RF-XM2341B-W パールレッド: RF-XM2341B-R パールバイオレット: RF-XM2341B-V
サイズ	約54mm×89mm×18mm
材質	ABS、ポリアセタール、ステンレス、シリコーンゴム、クロム
同梱品	本体、クリーンクロス、ポーチ、取扱説明書、保証書、ギャランティーカード
重量	約40g
原産国	日本(クリーンクロス、ポーチ:中国)

- 本品の性能向上のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 本品は、日本国内にて、企画、開発、設計、最終組み立て、検査を行い、一部の部品調達及び、部品組み立てを海外の工場で行っています。
- 「ReFa」は、(株)MTGの登録商標です。

保証・アフターサービス

保証について

保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになつたあと、大切に保管してください。

保証期間

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

※使用中に異常が生じたときは、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室へお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

本品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証・アフターサービス

修理を依頼されるときは――――――――――

- 保証期間中

お買い上げになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無償修理いたします。お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室まで保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。

- 保証期間(1年間)が過ぎているとき

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室までお問い合わせください。お客様のご要望により有償修理いたします。

無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます(付属品を除く)。
 - イ) 無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に本品と保証書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
 - ロ) お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、(株)MTGお客様相談室にお問い合わせください。
2. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - イ) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷
 - ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
 - ニ) 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
 - ホ) 保証書の提示がない場合

無償修理規定

ヘ)保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

ト)取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷

チ)使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷

リ)一般家庭以外(例えば業務用など)で使用された場合の故障及び損傷

3. 保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。

4. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社 MTG

〒453-0041

愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13番 MTG第2HIKARIビル

<https://www.mtg.gr.jp>

[お客様相談室]

MTG 製品のお問い合わせ・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。

 0120-315-332

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

<受付時間> 9:30 ~ 17:30 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

●ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

(株)MTGは、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことがあります。また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

Thank you very much for purchasing ReFa CAXA M1.

The product targets fascia with “scooping-up” and “kneading” actions (it is not a medical device).

Please read this instruction manual carefully and use the product accordingly.

Please verify information including the date of purchase and name of distributor on the warranty certificate attached separately and keep it in a safe place after carefully reading its contents.

<Disclaimer>

Our company is not responsible for damage resulting from fire, earthquakes, riots, terrorism or other events; from intentional or unintentional misuse by the customer; or from abnormal conditions.

Contents

Safety Precautions	p.3
Names of the Parts and Accessories	p.9
Precautions for Use	p.10
Basic Usage	p.12
Maintenance	p.16
Storage	p.18
Disposal Method	p.18
Q&A	p.19
Product Specifications	p.21
Warranty and After-sales Service	p.22
Rules for Free Repairs	p.24

Safety Precautions

To ensure that the product is used correctly and safely, please read the “Safety Precautions” carefully before use.

The precautions described in this manual are intended to ensure the safe and proper use of the product and to prevent injuries to yourself and others, or damage to property. The following symbols classify and explain the extent of danger or damage that can result from incorrect use.



Warning

This symbol indicates cases where incorrect use “may lead to death or serious injury”.



Caution

This symbol indicates cases where “incorrect use may lead to slight injury or damage to property”.

*Property damage means any damage related to houses, household appliances, livestock or pets.

Safety Precautions

⚠ Warning

The following persons should not use this product.

Doing so may cause an accident or problems to the body or skin.

- Persons prone to metal allergies ● Persons with sensory abnormalities of the skin
- Persons with infected or inflamed skin
- Women in the early unstable stages of pregnancy or immediately after childbirth, or women who are pregnant and not in good health (such as pregnant hypertension syndrome)
- Persons with hemorrhagic disorders (such as hemophilia)
- Persons in poor physical condition ● Persons who easily develop purpura
- Persons who are taking medication ● Persons under the influence of alcohol
- Persons experiencing severe fatigue

Safety Precautions

⚠ Warning

Anyone with the following conditions should consult a physician prior to using this product.

Not doing so may cause an accident or problems to the body or skin.

- Persons prone to allergies
- Persons with sensitive skin
- Persons with a bone disorder, such as osteoporosis
- Persons who have recently had surgery
- Persons who have surgical stainless steel objects or clips in their bodies
- Persons who have implants
- Persons receiving other forms of treatment from a medical institution

Even if none of the conditions above apply to you, please consult with your physician if you have any concerns about using the product.

Safety Precautions

⚠ Warning

Do not use the product on the following body parts.

Doing so may cause an accident or problems to the body or skin.

- Wounds, or mucus membranes such as the eyes and mouth
- Places with swelling, pimples or a festering condition
- Places with skin abnormalities, such as severe sunburn
- Locations of hair removal treatment on the day of treatment
- Locations of orthopedic surgery
- Along the spine or in other locations where bones protrude
- On body parts with metal, plastic, or silicone implants
- On delicate body parts such as the fingers, throat or Achilles tendon

Please do not use anywhere other than as specified in this manual.

Do not perform any of the following actions.

Doing so may result in an accident or injury.

- Storing the product within the reach of small children or near pets
- Disassemble, modify, or repair
- Placing the product in a microwave or high-pressure container
- Using the product near an open flame

Safety Precautions

⚠ Caution

- Do not use in any way except for its intended purpose. Doing so may result in an accident, injury, or damage.
- Do not use the product if it is chipped or cracked. Doing so may damage your skin.
- Do not drop, strike or subject the product to any impact. Otherwise damage may result. If it is damaged, continuing to use it may result in an accident or injury.
- Be careful when sitting or squatting down with the product in the pocket of your pants or skirt. Doing so may result in an accident, injury, or damage.
- Do not use the product on small children or pets. Do not let children or pets play with the product. Doing so may cause accidents or damage to the product.
- Do not use the product with lotion or creams on your hand. Doing so may result in an injury if the product should slip from your hand.
- Do not rub the skin too much or use repeatedly in one spot. Doing so could harm your skin.


Safety Precautions

⚠ Caution

- Tie your hair together or wear a hair band when using the product. If your hair is short, hold it up with a hair clip, etc. Otherwise, your hair may get caught in the product, which could result in an injury.
- Remove any jewelry or accessories such as necklaces and piercings when using this product. They may get caught in the product and cause an injury.
- Start out gently. Be aware of the amount of force you are applying, paying particular attention to the condition of your skin. Applying excessive force may harm the skin or damage the product.
- If any redness, swelling, itching, or other abnormal reaction occurs during or after use, cease use and consult a dermatologist. If you have any concerns about using this product on your skin, test on an area of the body that is not visible to make sure that your skin does not react adversely.

Names of the Parts and Accessories

Main Unit



Accessories

Cleaning Cloth	1
Pouch	1
Instruction Manual (this document)	1
Warranty Certificate	1
Guarantee Card	1

Precautions for Use

Important Points in Using the Rollers

The strength with which the roller pulls up your skin can be adjusted by changing the angle at which you hold the main unit.

When Pushing the Rollers Forward

Gradually raise the end of the handle to check the pulling force of the rollers.

Lower the handle if you begin to feel pain.



When Drawing the Rollers Back

Gradually lower the end of the handle to check the pulling force of the rollers.

Raise the handle if you begin to feel pain.



Precautions for Use

- **The product is not waterproof, so do not use it in the bathroom.**
- Touch the product all over with your fingertips to make sure there are no protrusions, chips, cracks or broken parts before use.
- Do not chill or heat before use. Doing so may deform it. Also, do not use in an environment that subjects it to a sudden change in temperature, such as in a sauna.
- Do not use the product with exfoliating scrub, creams containing sulfur components, etc. Doing so may cause discoloration, deterioration, or scratches.
- If you have dry or sensitive skin, apply moisturizer before using the product.
- Take care when using the rollers around your eyes to avoid contact with the eyes.
- Do not place the product near a heating appliance such as a hair dryer or fan heater. Doing so could cause the deformation of parts or damage.
- Do not leave the product in a location where it may be exposed to direct sunlight or high temperatures (such as inside a bathroom or a car). Doing so could cause damage to the product.
- Do not store in a humid area after use. Doing so could cause damage to the product.

Basic Usage

(1) After pushing the end of the seagull line along the hollow of the collarbone, roll below the collarbone with the rollers.




(2) Roll on the muscles of the neck toward the collarbone.



Basic Usage

(3) Fit the seagull line on your jaw line and scoop up along the face line.



(4) Apply the seagull line tightly to your entire cheek, and scoop up towards your ear. Imagine it lifting your whole cheek.



Basic Usage

(5) Roll along the face line toward the base of your ear.



(6) Roll over the entire cheek toward your ear.



Basic Usage

(7) Roll the rollers up and down your forehead. Move in a zigzag motion over your entire forehead.



(8) Finally, roll on the muscles of the neck toward the collarbone again.



*Make sure your hair does not get caught in the product.

Maintenance

**Do not wipe the product off with paint thinner, benzine or alcohol.
Doing so could cause deformation or cracking of parts and lead to product damage.**

How to care for this product

- (1) Wipe off smudges such as fingerprints with the Cleaning Cloth.**




How to care for this product when it is significantly dirty

- (1) Moisten a cloth with lukewarm water, wring it out well and wipe off the debris, then wipe with the Cleaning Cloth.**



Maintenance

(2) Air dry in a well-ventilated and shaded location.



How to care for the Cleaning Cloth

Hand wash the Cleaning Cloth separately from other articles in either cold or lukewarm water without using any detergent. There is a risk of dye transferring. After hand-washing, air dry in a well-ventilated and shaded location.



Storage

- Avoid storing the product in a hot or humid location (such as inside a car or bathroom), and keep it away from direct sunlight.
- When the product is not in use, keep it in a safe place to avoid stepping on it and getting injured.
- Keep out of the reach of small children and store away from pets.
- Do not store near fire.
- Before using the product after a long period of disuse, check and make sure there are no problems with the product.

Disposal Method

- Dispose of the product according to the regulations of your local government.
- Dispose of the product if cuts or cracks develop in it.

Q&A

Q1 Can it be used over makeup?

- A1 | Do not use on top of makeup.
Doing so may mess up your makeup.

Q2 Is it better to use this product before or after applying face lotion, cream or other skin care products?

- A2 | We recommend that the product be used after applying your skin care products. After use, wipe off any lotion or cream residue from the product with a cloth, then gently wipe with the included Cleaning Cloth.

Q&A

Q3 Can I use it while in the bath?

A3 No, you cannot. It is not waterproof, so refrain from using it in water or in places with high temperature and humidity.

Q4 The rollers rattle and there is a difference in the rotation of the rollers.

Can I still use the product?

A4 Due to the structure of the product, there may be some slight rattling or uneven rotation between the rollers. However, if you feel that there is something wrong during use, consult the local agent customer service station or importer.

Product Specifications

Product name	ReFa CAXA M1
Model Number	Pearl White: RF-XM2341B-W Pearl Red: RF-XM2341B-R Pearl Violet: RF-XM2341B-V
Size	Approx. 54 mm × 89 mm × 18 mm
Materials	ABS, polyacetal, stainless steel, silicone rubber, chrome
Items included	Main Unit, Cleaning Cloth, Pouch, Instruction Manual, Warranty Certificate, Guarantee Card
Weight	Approx. 40 g
Country of origin	Japan (Cleaning Cloth and Pouch: China)

- In the interest of product improvement, these specifications are subject to change without notice.
- This product was planned, developed, designed, assembled and inspected in Japan. Some parts are procured and assembled in overseas factories.
- "ReFa" is a registered trademark of MTG Co., Ltd.

Warranty and After-sales Service

Warranty certificate

Be sure to fill in the date of purchase, store name and other requested information, and keep the warranty certificate after you have read it.

Warranty period

The warranty period is 1 year from the date of purchase.

*If there are any problems during use, consult the local agent customer service station or importer.

Minimum retention period for service functional parts

The minimum retention period for service functional parts for this product is 5 years from the discontinuation of manufacture. “Service functional parts” means parts that are required to maintain the functionality of this product.

Warranty and After-sales Service

When requesting repairs

- Within warranty period

Repairs will be provided free of charge during the 1 year warranty period in accordance with what is stated on the warranty certificate. To request a repair, present the warranty certificate at the local agent customer service station or importer.

- After the 1 year warranty has ended

For repairs after the end of the warranty period, consult the local agent customer service station or importer. Repairs will be provided for a fee.

Rules for Free Repairs

1. If this product fails within the warranty period, when used correctly in accordance with the precautions in the instruction manual, repairs will be provided free of charge (excluding accessories).
 - a) When requesting a free repair, bring the warranty certificate and the product to the store of purchase and present them with your request.
 - b) If the store of purchase cannot provide free repairs, please contact your local customer service station or importer.
2. Even within the warranty period, a fee will be charged for repairs in the following cases:
 - a) Product damage due to incorrect use, inappropriate repair, disassembly, or modification
 - b) Product damage during transport or dropping after purchase
 - c) Product damage due to fire, earthquake, water damage, lightning, other natural disasters, or pollution
 - d) Product damage that occurs when loaded onto an automobile, ship, or other vehicle
 - e) When the warranty certificate is not presented

Rules for Free Repairs

- f) If the date of purchase, customer name, or store name is not written on the warranty certificate or has been altered
 - g) Product failure or damage due to use contrary to that indicated in the instruction manual
 - h) Product damage due to neglect of care after use
 - i) Product damage that occurs when used other than for ordinary personal use (for example, commercial use)
3. The warranty certificate is only valid in the country or area of purchase.
 4. Keep the warranty certificate as it will not be reissued after repairs.
- *Please understand that the personal information (name, address, and telephone number) that you as the customer enter on the warranty certificate form may be used for after service during the warranty period and for safety inspection services afterwards.
- *The warranty certificate promises free repairs during the period under the conditions stated on the warranty certificate. Therefore, the warranty certificate does not limit the legal rights of the customer with regard to the party issuing the warranty certificate (the party responsible for the warranty certificate) or other businesses.

日本語

ENGLISH

简体字

繁體字

한국어

Manufactured for MTG Co., Ltd.

**MTG No.2 Hikari Bldg., 4-13 Honjindori, Nakamura-ku, Nagoya-shi,
Aichi 453-0041, Japan**
<https://www.mtg.gr.jp>

Publication Date: 2020/10 2nd Edition

感谢您购买“ReFa CAXA M1”产品。

本产品属于通过“提拉”和“揉捏”动作来作用于筋膜的产品（并非医疗设备）。

请仔细阅读使用说明书，正确安全地使用本产品。

请务必确认另一份附带的保修书上已填写了“购买日期、销售店名”等事项，阅读后请妥善保管。

【免责声明】

因火灾、地震、暴乱、恐怖袭击以及由于故意、疏忽、使用不当等造成的损坏，本公司将不承担任何责任。

目录

安全注意事项	p.3
各部分名称与配件	p.9
使用注意事项	p.10
基本使用方法	p.12
保养方法	p.16
保管方法	p.18
废弃方法	p.18
Q&A	p.19
产品规格	p.21
保修和售后服务	p.22
无偿修理规定	p.24

安全注意事项

使用前，请务必仔细阅读“安全注意事项”，正确安全地使用本产品。此处所列注意事项是为了避免给您及他人的安全带来危害或造成财产损失，让您能够正确并安全地使用本产品。使用方法错误时，其危害及损害的程度通过以下标记分别说明。



警告 表示使用方法错误时，“有可能导致人员死亡或重伤”的内容。



注意 表示使用方法错误时，“有可能导致人员受轻伤或财物损失[※]”的内容。

※财物损失是指涉及房屋、家庭财产及家畜和宠物的扩大性损失。

安全注意事项

⚠警告

以下人士请勿使用，

否则可能引发事故或皮肤、健康方面的问题。

- 金属过敏体质者
- 皮肤有知觉障碍者
- 患有皮肤感染、皮炎等的患者
- 处在不稳定期的怀孕初期、产后或是怀孕期间身体状态不佳
(患有妊娠高血压综合征等)
- 患有出血性疾病(血友病等)者
- 身体状态不佳者
- 易出现紫癜者
- 服药中
- 饮酒后
- 身体处于极度疲劳状态

安全注意事项

⚠警告

以下人士使用本产品前请务必咨询医生。

否则可能引发事故或皮肤、健康方面的问题。

- 过敏体质者
- 皮肤敏感者
- 骨骼异常，患有骨质疏松等
- 刚接受完手术者
- 身体上使用了医用不锈钢和夹子等
- 体内有植入物
- 正在医疗机构接受治疗的患者

上述情况以外对使用本产品感到不安者，请咨询医生。

安全注意事项

⚠警告

请勿将本产品用于以下部位。

否则可能引发事故或皮肤、健康方面的问题。

- 伤口处、眼睛、口腔等粘膜部位
- 肿块、粉刺、化脓性疾病的部位
- 日晒过度等肌肤出现异常的部位
- 当天进行脱毛处理的部位
- 进行过整形手术的部位
- 脊椎等骨骼突出部位
- 植入了金属、塑料、硅胶等的部位
- 手指、喉部、跟腱等较纤细部位

请切勿用于本说明书指定以外的身体部位。

禁止下列行为，

否则可能会引发事故或导致人员受伤。

- 放置在婴幼儿可以接触到的地方或宠物身边
- 拆解、改造、修理
- 放入微波炉或高压容器内
- 在火源附近使用

安全注意事项

⚠ 注意

- 除原本的使用用途外，请勿将本产品用于其他用途目的。否则可能导致事故、人员受伤或产品破损。
- 本产品有缺损或出现裂缝时，请勿使用，否则可能损伤肌肤。
- 小心不要使产品掉落或受到碰撞冲击，否则可能损坏本产品。若继续使用受损的产品，则可能引发事故或导致人员受伤。
- 请注意不要在裤子和裙子等的口袋中装着本产品的状态下坐下或蹲下，否则可能导致事故、人员受伤或产品破损。
- 请勿用于婴幼儿或宠物身上。请勿将本产品当作婴幼儿或宠物玩具来使用。否则可能引发事故或出现故障。
- 请勿在手上沾有化妆水、面霜等的状态下使用本产品，否则可能会造成本产品滑落，造成身体受伤。
- 请勿过度揉搓肌肤或仅在肌肤的同一个部位上反复使用，否则可能会导致肌肤疼痛。


安全注意事项

⚠ 注意

- 使用本产品时，请将头发扎起或用发带等固定好。即使头发较短，也请用发夹等固定好。头发卷入滚轮可能导致身体受伤。
- 使用本产品时，请摘下首饰（项链、耳环等）。否则首饰卷入滚轮可能导致身体受伤。
- 刚开始时用较弱的力，需注意力度，边观察皮肤状态边使用。施力过大可能会伤害皮肤或导致本产品破损。
- 使用中或使用后，如果出现皮肤发红、肿胀、瘙痒等异常情况，请立即停止使用，并向医生咨询。如果还是有所顾虑，请在使用本产品前，在不显眼部位的皮肤上试用，确认无异常之后再行使用。

各部分名称与配件

产品主体



配件

清洁布	1 块
防尘袋	1 个
使用说明书 (本书)	1 本
保修书	1 张
保证卡	1 张

使用注意事项


滚轮滚动的要点

可通过调整握持产品主体时的角度来调整滚轮提拉肌肤的强度。

将滚轮向前推时

将手柄缓缓向上抬起，确认提拉强度。

肌肤如有痛感，请将手柄向下放倒。



将滚轮向后拉时

将手柄缓缓向下放平，确认提拉强度。

肌肤如有痛感，请将手柄向上抬起。



使用注意事项

- 本产品并非防水规格，请勿在浴室使用。
- 使用前请用手指触摸整个产品，确认有无突起、缺损、裂缝、破损等问题。
- 请勿冷却或加热后使用。否则可能导致产品变形。此外，也请勿在桑拿房等温度变化大的环境下使用。
- 请勿同磨砂膏、加配硫磺成分的面霜等一起使用。否则可能导致产品变色、变质或表面划伤。
- 皮肤干燥等皮肤敏感者，请进行保湿护理之后再使用本产品。
- 在眼周部位使用时，注意不要让滚轮进入眼睛。
- 请勿将其放置在靠近吹风机或暖风机等暖气设备吹风口的地方，否则会引起部件变形或故障。
- 请勿放置于日光直射处或高温处（浴室、车内等）。否则可能引发故障。
- 使用后，请勿保管于湿气较大的地方。否则可能引发故障。


基本使用方法

- ①用海鸥线的顶端推按锁骨的凹部后，
用滚轮滚动锁骨下方。
- ②用滚轮由脖颈向锁骨方向滚动。



基本使用方法

③用海鸥线牢牢夹住下颚，沿着面部轮廓向上拉起。




④将海鸥线贴紧整个脸颊，朝耳朵方向向上拉起。以向上提拉整个脸颊的方式进行护理。




基本使用方法

⑤用滚轮沿着面部轮廓向耳朵下方滚动。



⑥用滚轮沿着整个脸颊向耳朵方向滚动。



基本使用方法

⑦用滚轮上下滚动额头。以Z形滚动整个额头。



⑧最后再次用滚轮由脖颈向锁骨方向滚动。



※请注意避免头发卷入。

保养方法

请勿使用稀释剂、去污用挥发油、酒精等进行擦拭。
否则会引起部件变形、破裂等故障。

主体的保养方法

①用清洁布擦拭去除指纹等污迹。




脏污严重时的保养方法

①先将软布用温水浸湿后拧干，擦除污垢，再使用清洁布擦拭。



保养方法

②在通风良好的阴凉处自然晾干。



清洁布的保养方法

请和其他衣物分开清洗，无需使用清洁剂，直接用冷水或温水手洗。否则可能会引起掉染的情况发生。手洗后，请在通风良好的阴凉处自然风干。



保管方法

- 请放置在阴凉干燥处，避开高温多湿（浴室、汽车内等）的场所。
- 不使用时，请妥善保管，以避免踩到绊倒受伤。
- 请勿放置在婴幼儿伸手可及之处，或宠物常出没的地方进行保管。
- 请勿放置在火源附近。
- 长时间保管后再次使用时，请先确认产品有无异常后再使用。

废弃方法

- 请按照各地区相关规定进行废弃。
- 本产品有严重划伤或出现裂缝时，请停止使用并予以废弃。

Q&A

Q1 化妆后可以使用吗？

A1 | 请勿在化妆后使用本产品。
| 否则有可能会造成脱妆。

Q2 涂化妆水、面霜之前使用好还是之后使用好？

A2 | 建议涂过之后使用。使用后，请用布类等擦掉滚轮上沾附的化妆水
| 或面霜后，再用附带的清洁布仔细擦拭。

Q&A

Q3 可以在入浴的时候使用吗？

A3 不能使用。本产品并非防水规格，请勿在水中或高温多湿的场所中使用。

Q4 滚轮发生晃动或滚轮之间有旋转差时，可以继续使用吗？

A4 由于产品结构的原因，会存在少许的晃动、声音和滚动差的情况。使用时如感觉不适，请咨询所购买产品的销售店或当地客户咨询中心。

产品规格

产品名称	ReFa CAXA M1
产品型号	珍珠白：RF-XM2341B-W 珍珠红：RF-XM2341B-R 珍珠紫：RF-XM2341B-V
尺寸	约54mm×89mm×18mm
材质	ABS、聚甲醛、不锈钢、硅胶、铬
包装说明	主体、清洁布、防尘袋、使用说明书、保修书、保证卡
重量	约40g
原产国	日本（清洁布、防尘袋：中国）

- 由于产品改良,部分规格可能会有所变更,恕不另行告知。
- 本产品在日本国内完成企划、研发、设计、最后组装和检测,部分部件采购及部件组装在海外工厂完成。
- “ReFa”为株式会社MTG的注册商标。

保修和售后服务

关于保修

请务必确认保修书上已如实填写“购买日期、销售店名”等事项，仔细阅读内容后妥善保管。

保修期

保修期为购买之日起1年以内。

※使用中发生异常时，请咨询所购买产品的销售店或当地客户咨询中心。

维修用性能部件的最低保有期

本产品的维修用性能部件的最低保有期间是制造停止后5年。维修用性能部件是指维持本产品功能所需要的部件。

保修和售后服务

申请维修时

● 保修期内

购买日起1年内根据保修书记载的内容本公司将给予无偿修理。请向购买时的销售店或者当地客户咨询中心出示保修书，申请修理。

● 超过保修期（1年）

关于保修期满之后的修理，请咨询购买时的销售店或者当地客户咨询中心。
本公司将根据顾客的要求进行有偿修理。

无偿修理規定

1. 在遵守使用说明书各项注意事项的情况下使用本产品,如在保修期内发生故障,本公司将给予无偿修理(配件除外)。
 - a) 申请无偿修理时,请携带本产品和保修书到购买时的销售店并出示。
 - b) 无法在购买时的销售店申请无偿修理时,请咨询当地客户咨询中心。
2. 即使在保修期内,以下情况仍属于有偿修理范围。
 - a) 使用上的错误及不当的修理、拆解、改造等造成的故障及损伤
 - b) 购买后的运输、掉落等导致的故障及损伤
 - c) 火灾、地震、水灾、雷击或其他自然灾害、公害等不可抗力导致的故障及损伤
 - d) 车载、船载等引起的故障及损伤
 - e) 不能出示保修书时

无偿修理规定

- f) 未在保修书中填写购买日期、顾客姓名、销售店名时，或者字迹有涂改时
 - g) 以使用说明书中未记载的方法使用而造成的故障及损伤
 - h) 使用后疏于保养导致的故障及损伤
 - i) 非一般家庭（例如商业用途等）使用时造成的故障及损伤
3. 保修书只限于购买国家、地区有效。
4. 保修书不会重新发行，请务必妥善保管。

※保修书上记载的个人信息（姓名、地址、电话号码）可能会用于保修期内的服务活动及之后的安全检修活动，敬请谅解。

※本保修书承诺在本书明示的期限、条件下无偿予以修理。因此，不得依据保修书限制顾客对保修书发行者（保修责任人）及其他经营者享有的法律权利。

日本語

ENGLISH

简体字

繁體字

한국어

[制造商] 株式会社 MTG

邮编: 453-0041

地址: 爱知县名古屋市中村区本阵通 4 丁目 13 番 MTG 第 2 HIKARI 大厦
<https://www.mtg.gr.jp>

发行时间 2020/10 第 2 版

感謝您購買「ReFa CAXA M1」。

本產品為使用「拉起」、「揉捏」動作滾動筋膜的商品（不屬醫療器械）。
請詳細閱讀使用說明書後，正確安全地使用本產品。

請確認保證書上已記載「購買日期、經銷商名稱」等，並於詳閱後妥善保存。

【免責聲明】

因異常狀況，如火災、地震、暴動、恐怖襲擊等或顧客蓄意、疏忽或使用不當所造成之損害，本公司將不承擔任何責任。

目錄

安全注意事項	p.3
結構名稱、配件	p.9
使用注意事項	p.10
基本使用方法	p.12
保養方法	p.16
保存方式	p.18
廢棄方式	p.18
Q&A	p.19
產品規格	p.21
售後服務保證	p.22
免費維修規則	p.24

日本語

ENGLISH

简体字

繁體字

한국어

安全注意事項

使用前請先詳閱本「安全注意事項」，正確安全地使用本產品。

此處所標示的注意事項，是為了防範對您及其他造成危害或財物損失，讓您能夠正確並安全地使用本產品。錯誤使用時，其危害或損害程度輕重將依下列標示分別說明。



警告 此標示表示因使用不當而「可能會造成死亡或重傷」的內容。



注意 此標示表示因使用不當而「可能會造成使用者受傷或財物損毀^{*}」的內容。

※財物損毀泛指損毀波及住屋、財物及家畜和寵物等。

安全注意事項

⚠ 警告

以下人士請勿使用本產品，

否則可能會引起意外或造成肌膚、身體上的問題。

- 金屬過敏體質 ● 患有麻木性皮膚病
- 患有感染性皮膚病、皮膚炎等
- 處在不穩定期的懷孕初期、分娩後或懷孕期間身體狀況不佳
(有妊娠高血壓徵狀等)
- 患有出血性疾病（血友病等） ● 身體狀況不佳 ● 易產生紫斑
- 正在服藥治療中者 ● 飲酒後 ● 身體極度疲勞者

安全注意事項

⚠ 警告

以下人士請務必向醫生諮詢後再使用本產品，
否則可能會引起意外或造成肌膚、身體上的問題。

- 過敏體質者
- 敏感肌膚
- 骨質疏鬆症等骨骼有異常的患者
- 剛做完手術者
- 有使用醫療級不銹鋼、醫療用金屬夾
- 體內有植入物
- 正在其他醫療機構接受治療者

即使並非以上對象，如對使用上有任何不安，也請諮詢專科醫生。

安全注意事項

⚠ 警告

請勿將本產品使用於下列部位。

否則可能會引起意外或造成肌膚、身體上的問題。

- 傷口、眼睛或口腔等黏膜部位
- 腫脹、粉刺或化膿，以及各患處
- 日曬過度等肌膚出現異常的部位
- 24小時內曾進行脫毛的部位
- 曾進行整形手術的部位
- 脊椎等骨頭凸出的部位
- 植入金屬、塑膠、矽膠等部位
- 手指、喉嚨、阿基里斯腱等纖細部位

切勿使用於本書指定部位以外的身體部位。

本產品使用過程中禁止以下行為。

否則將有可能發生意外或受傷。

- 保存於孩童伸手可及之處，或寵物出沒位置附近
- 擬自拆解、改造、修理
- 放進微波爐或高壓容器
- 在火源附近使用

安全注意事項

⚠ 注意

- 除產品用途外，切勿把產品用作其他用途。否則將有可能發生意外、受傷或損壞產品。
- 有缺損或裂縫時請勿使用，否則可能會傷害肌膚。
- 切勿使產品掉落或受到撞擊，否則將有可能使產品損壞。此時如繼續使用，將有可能導致發生意外或受傷。
- 請注意不要在產品放入褲子或裙子的口袋裡的狀態下坐或蹲，否則將有可能發生意外、受傷或損壞產品。
- 請勿用於嬰幼兒或寵物身上。請勿將本產品當作嬰幼兒或寵物玩具，以免導致意外或引起故障。
- 請勿在手上塗有乳液或乳霜等情況下使用本產品，可能會因手滑導致本體掉落，造成身體受傷。
- 請勿過度搓揉肌膚，或只在同一處重複使用，否則可能會傷害肌膚。


安全注意事項

⚠ 注意

- 使用本產品時，請將頭髮綁起，或用髮帶等加以固定。短髮時也請用髮夾等固定頭髮，以免頭髮遭捲入，造成受傷。
- 使用本產品時，請取下身上的飾物（項鍊、耳環等），以免產品勾到飾品，造成受傷。
- 剛開始使用時，請先採用較輕的力度，一邊觀察肌膚的狀況，一邊留意力度的大小。如果施力過度，可能會造成肌膚疼痛或本產品損壞。
- 使用過程中或使用後，肌膚若出現泛紅、腫脹、痕癢等異常情況，請停止使用，並諮詢皮膚科醫生。若擔心對肌膚造成影響，請在使用本產品前，先在較不顯眼處測試，確認無異常後再行使用。

結構名稱、配件

本體



配件

清潔布	1塊
便攜袋	1個
使用說明書（本書）	1本
保證書	1本
防偽卡	1張

使用注意事項


滾輪的滾動方法

滾輪吸附提拉肌膚的強度，可利用本體的握持角度進行調整。

滾輪往前推時

請慢慢提起手柄，確認推揉提拉的強度。

如果肌膚感到疼痛，請將手柄平放。



滾輪往後拉時

請慢慢放下手柄，確認推揉提拉的強度。

如果肌膚感到疼痛，請將手柄拉起。



使用注意事項

- 本產品並非防水規格，請勿於浴室內使用。
- 使用前，請用指尖觸摸整個產品，檢查有無突起、缺損、裂縫或破損。
- 切勿將本產品冷卻、加熱後使用。否則有可能發生產品變形等情況。此外，也請勿在桑拿房內等溫度強烈變化的環境下使用本產品。
- 請不要與含有磨砂膏或硫磺成分的乳霜等護膚品一起使用，以免引起變色、變質或產品刮傷。
- 乾性或敏感性肌膚者，建議在使用本產品前進行保濕護理。
- 使用於眼周時，請注意不要讓滾輪進入眼睛裡。
- 請勿將本產品放在烘乾機或電暖器等暖房器具的出風口旁邊，以免導致零件變形、故障。
- 請勿將本產品放置在日光直射處或高溫環境下（浴室、車內等），以免導致故障。
- 使用完畢後請避免存放於潮濕的環境中，以免導致故障。

基本使用方法

- ①用海鷗線的前端按壓鎖骨凹陷處後，
再以滾輪滾動鎖骨下方。
- ②用滾輪朝鎖骨的方向滾動後頸。



基本使用方法

③用海鷗線夾住下顎，然後沿著臉部輪廓向上拉起。



④將海鷗線緊貼整個臉頰，朝耳側的方向向上拉起。以向上提拉整個臉頰的方式進行護理的。



基本使用方法

- ⑤用滾輪朝耳下的方向滾動臉部輪廓。
⑥用滾輪朝耳側的方向滾動整個臉頰。



基本使用方法

⑦用滾輪上下滾動額頭。以Z形左右來回滾動整個額頭。



⑧最後再次使用滾輪朝鎖骨的方向滾動後頸。



※請注意避免頭髮被捲入。

保養方法

切勿使用油漆稀釋劑、去污用揮髮油或酒精等擦拭本體，以免導致零件變形、龜裂等故障。

本體保養方法

- ①利用清潔布擦拭指紋等污垢。




髒污嚴重時的保養方法

- ①請先用溫水將布浸濕，擰乾後擦除污垢，然後再使用清潔布擦拭。



保養方法

②請置於通風良好的陰涼處自然風乾。



清潔布的保養方法

請與其它衣物分開清洗，不需使用清潔劑，直接用清水或溫水進行手洗，以免造成染色。手洗之後，請置於通風良好的陰涼處自然乾燥。



保存方式

- 存放時應避免高溫、高濕度的環境（浴室、汽車內等），放置於遠離日光直射處。
- 不需使用時，應保存於安全地方，避免因踩踏而摔倒受傷。
- 切勿保存於孩童伸手可及之處，或寵物出沒位置附近。
- 禁止保存於火源附近。
- 在長期存放後需先確認產品沒有異常再使用。

廢棄方式

- 請根據居住地方相關條例棄置本產品。
- 本產品如出現嚴重劃傷或裂縫時，請立即停止使用並予以廢棄。

Q&A

Q1 化妝後可以使用嗎？

A1 | 請勿用於化妝後的肌膚上，否則可能會脫妝。

Q2 應在塗抹化妝水或乳霜之前還是之後使用比較好？

A2 | 建議先塗抹乳液或乳霜再使用。使用完後，用棉布擦去滾輪上殘留的化妝水或乳霜，然後用附贈的清潔布輕輕擦拭本產品。

Q&A

Q3 能一邊泡澡一邊使用嗎？

A3 | 不可使用。由於本產品是非防水規格，所以請勿於水中和高溫潮濕的地方使用。

Q4 滾輪晃動或滾輪之間有旋轉差，這在使用上不會有問題嗎？

A4 | 產品在構造上多少會產生晃動、聲音、旋轉差。使用時若感覺不適，請洽當地代理或進口商客服中心。

產品規格

產品名稱	ReFa CAXA M1
產品型號	珠光白：RF-XM2341B-W 珠光紅：RF-XM2341B-R 珠光紫：RF-XM2341B-V
尺 碼	約54mm×89mm×18mm
材 質	ABS、聚甲醛、不銹鋼、矽橡膠、鉻
內 容	本體、清潔布、便攜袋、使用說明書、保證書、防偽卡
重 量	約40g
生 產 地	日本（清潔布、便攜袋：中國）

- 請注意，為改進本產品之功能，規格如有變更，恕不另行通知。
- 本產品在日本規劃、研發、設計及進行最終組裝和檢測。部分零件由海外工廠採購或於海外工廠組裝。
- 「ReFa」為株式會社MTG的註冊商標。

售後服務保證

保修事項

確認保證書上已記載「購買日期、經銷商名稱」等資料，於熟讀保證書內容後仔細保管。

保修期

保修期為購買日期起1年以內。

※在使用期間內發生異常時，請洽當地代理或進口商客服中心。

維修用功能零件供應期

本產品維修用功能零件的最低供應期為產品停止製造後5年。所謂維修用性能部件，是指維持本產品功能所需要的部件。

售後服務保證

委託維修時

● 保修期內

顧客購買後1年內，將基於保證書內所記載內容提供免費維修服務。委託維修時，請向當地代理或進口商客服中心出示保證書。

● 超過保修期（1年）時

有關超過保修期之後的維修，請洽當地代理或進口商客服中心。本公司將依客戶要求提供付費維修服務。

免費維修規則

1. 遵守使用說明書中的各項注意事項正確使用本產品時，若在保修期內發生故障，本公司將提供免費維修服務（配件除外）。
 - A) 符合免費維修條件時，請於保修期內攜帶本產品與保證書至原購買商家提出申請。
 - B) 當個別原購買商家無法提供免費維修服務時，請洽當地代理或進口商客服中心。
2. 即使於保修期內，以下情況仍屬於付費維修範圍：
 - A) 因使用方法錯誤或不當的修理、分解、改造等造成產品故障或損傷。
 - B) 購買後由於運輸或掉落等造成產品故障或損傷。
 - C) 因火災、地震、水災、雷擊、其他自然災害、公害等造成產品故障或損傷。
 - D) 意外事件造成產品故障或損傷。
 - E) 未能出示保證書。

免費維修規則

- F) 保證書上未有填寫購買日期、顧客姓名、購買店名，或內容出現塗改。
- G) 未遵守使用說明書記載的方法使用，造成產品損傷。
- H) 使用後疏於保養，造成產品故障或損傷。
- I) 非一般家庭使用（例如商業用途等）造成的產品故障或損傷。

3. 保證書只限於購買國家、地區有效。

4. 保證書恕不補發，敬請妥善保管。

※本公司可能將保證書上登記的顧客個人資料（姓名、地址、電話號碼），作為保修期間內的特惠活動或後續產品安全檢查活動之用，敬請見諒。

※保證書約定於保證書明訂期限內以及所定條件下得以進行免費維修。因此依據保證書條款所示，保證書發行人（保修責任人）及其他廠商，不得限制顧客法律上的權利。

日本語

ENGLISH

简体字

繁體字

한국어

製造商：株式會社 MTG

聯絡地址：453-0041

日本愛知縣名古屋市中村區本陣通 4 丁目 13 番 MTG 第 2HIKARI 大樓

網址：<https://www.mtg.gr.jp>

發行時間 2020/10 第 2 版

'리파 카사 앰1'을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

본 제품은 '끌어 올리기', '잡아 밀기'와 같은 동작으로 피부와 근육에 어프로치하는 상품입니다(의료기기는 아닙니다).

사용설명서를 잘 읽고 바르고 안전하게 사용하여 주십시오.

별도로 첨부된 보증서는 '구입일, 판매점 명' 등이 기입되어 있는지 반드시 확인하시고, 내용을 읽으신 후에도 소중히 보관하여 주십시오.

【면책 사항】

화재, 지진, 폭동, 테러 등과 같은 행위 및 기타 사항 등 고객의 고의 또는 과실, 오용, 기타 부적합한 조건에서의 사용으로 인해 발생한 손해에 관하여 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.

목차

안전상의 주의	p.3
각부 명칭 · 부속품	p.9
사용상의 주의	p.10
기본적인 사용 방법	p.12
관리 방법	p.16
보관 방법	p.18
폐기 방법	p.18
Q&A	p.19
제품 사양	p.21
보증 · 애프터 서비스	p.22
무상 수리 규정	p.24

안전상의 주의

사용 전에 반드시 이 '안전상의 주의'를 잘 읽으신 후 바르고 안전하게 사용하여 주십시오.

여기에서 나타낸 주의사항은 사용자와 그 외의 타인에게 신체적 위해 또는 재산상의 손해를 입히는 것을 미연에 방지하며, 본 제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 지켜야 할 사항입니다. 올바르지 못한 사용방법으로 인한 위해와 손해의 정도를 아래의 표시로 구분하여 설명합니다.



경고

올바르지 못한 사용방법으로 인해 '사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있음'의 내용을 의미합니다.



주의

올바르지 못한 사용방법으로 인해 '사람이 가벼운 상해를 입거나 물질적 손해^{*}가 발생할 가능성이 있음'의 내용을 의미합니다.

※물질적 손해는 가옥, 가재 및 가축 · 반려동물에 손해가 확대되는 것을 의미합니다.

안전상의 주의

⚠ 경고

다음에 해당하는 분은 사용하지 마십시오.

사고 및 피부 · 신체에 트러블이 발생할 수 있습니다.

- 금속 알레르기 체질인 분 ● 피부에 자각장애가 있는 분
- 피부감염증, 피부염 등이 있는 분
- 임신 초기로 불안정기에 있는 분, 출산 직후인 분, 또는 임신 중으로 몸 상태가 좋지 않은 분(임신성 고혈압이신 분 등)
- 출혈성 질환(혈우병 등)이 있는 분 ● 컨디션이 좋지 않으신 분
- 명이 들기 쉬운 분 ● 약을 복용 중인 분 ● 음주 상태인 분
- 심한 피로감을 느끼는 분

안전상의 주의

⚠ 경고

다음에 해당하는 분은 반드시 의사와 상담한 후 사용하십시오.

사고 및 피부·신체에 트러블이 발생할 수 있습니다.

- 알레르기 체질인 분
- 민감성 피부인 분
- 골다공증 등 뼈에 이상이 있는 분
- 수술 직후이신 분
- 의료용 스테인리스나 클립을 사용 중인 분
- 임플란트를 사용 중인 분
- 기타 의료기관에서 치료 중인 분

위에 해당하지 않는 경우라도 사용하시기에 불안한 경우는 미리 의사와 상담 후 사용하여 주십시오.

안전상의 주의

⚠ 경고

다음과 같은 부위에는 사용하지 마십시오.

사고 및 피부·신체에 트러블이 발생할 수 있습니다.

- 상처나 눈, 입 등의 점막 부위 ● 부스럼, 여드름, 화농성 질환이 있는 부위
- 과도한 태닝 등 피부에 이상이 있는 부위 ● 당일 제모를 한 부위
- 성형수술을 한 부위 ● 척추와 같이 뼈가 튀어나와 있는 부위
- 금속, 플라스틱, 실리콘 등을 삽입한 부위
- 손가락이나 목, 아킬레스건 등과 같은 가는 부위

본 설명서에서 지정한 부위 이외에는 사용하지 마십시오.

다음과 같은 행동은 금지해 주십시오.

사고나 상해의 우려가 있습니다.

- 어린이의 손이 닿는 곳이나 반려동물 근처에 보관 ● 분해, 개조, 수리
- 전자레인ジ나 고압용기에 넣는 행위 ● 화기 근처에서의 사용

안전상의 주의

⚠주의

- 본래의 용도 목적 이외에는 사용하지 마십시오. 사고나 상해, 파손의 우려가 있습니다.
- 깨졌거나 금이 간 경우는 사용하지 마십시오. 피부에 상처가 날 수 있습니다.
- 떨어뜨리거나 부딪히는 등의 충격을 가하지 마십시오. 파손의 우려가 있습니다. 그대로 계속 사용할 경우 사고나 상해로 이어질 수 있습니다.
- 바지나 스커트의 주머니에 넣은 채 앓거나 쭈그려 앓을 때 주의하여 주십시오. 사고나 상해, 파손의 우려가 있습니다.
- 어린이 · 반려동물에게는 사용하지 마십시오. 또한, 어린이나 반려동물이 본 제품을 가지고 놀지 않도록 주의하여 주십시오. 사고나 고장의 원인이 될 우려가 있습니다.
- 화장수, 크림 등이 손에 묻어 있는 상태로 사용하지 마십시오. 손이 미끄러워 본체를 떨어뜨릴 경우 다칠 수 있습니다.
- 피부를 너무 많이 문지르거나 한 곳에만 반복해서 사용하지 마십시오. 피부를 상하게 할 수 있습니다.


안전상의 주의

⚠주의

- 본 제품을 사용할 때는 머리카락을 묶거나 헤어 밴드 등으로 고정하여 주십시오. 또한 머리가 짧은 경우에도 편으로 고정시켜 주십시오. 머리카락이 본체와 엉키게 될 경우 상해의 우려가 있습니다.
- 본 제품을 사용할 때에는 액세서리류(목걸이, 귀걸이 등)는 풀어두시기 바랍니다. 액세서리가 제품에 걸릴 경우 상해의 우려가 있습니다.
- 처음 사용할 때에는 가볍게 사용하고, 힘 조절에 주의하며 피부의 상태에 맞게 사용하여 주십시오. 무리한 힘을 가하면 피부가 상하거나 본 제품이 파손될 우려가 있습니다.
- 사용 중 또는 사용 후에 붉은 반점, 부어오름, 가려움 등 이상 증상이 발생한 경우에는 사용을 중지하고 의사와 상담하십시오. 사용이 염려되는 경우에는 본 제품을 사용하기 전에 눈에 잘 띠지 않는 부위에 시험해 보시고 이상이 없는 것을 확인한 후 사용하여 주십시오.

각부 명칭·부속품

본체



부속품

세척용 형광	1 장
파우치	1 개
사용설명서 (본 책자)	1 권
보증서	1 장
개런티카드	1 장

사용상의 주의


롤러의 사용 방법 포인트

롤러가 피부를 잡아 올리는 강도는 본체를 잡는 각도로 조절할 수 있습니다.

롤러를 앞으로 미는 경우

핸들을 서서히 올리면서 끌어 올리는 강도를 확인하여 주십시오.

피부에 통증이 느껴진다면 핸들의 각도를 낮춰 주시기 바랍니다.



롤러를 뒤로 당기는 경우

핸들을 서서히 눕히면서 끌어올리는 강도를 확인하여 주십시오.

피부에 통증이 느껴진다면 핸들의 각도를 높여 주시기 바랍니다.



사용상의 주의


- 방수 사양이 아니므로 욕실에서 사용하지 마십시오.
- 사용 전에 손가락 끝으로 본 제품을 전체적으로 만지면서 돌기 부분이나 깨진 곳, 금이 간 곳이 없는지 확인하십시오.
- 차갑게 하거나 따뜻하게 한 상태로 사용하지 마십시오. 변형 등이 일어날 우려가 있습니다. 또한, 사우나 등과 같이 온도 변화가 급격한 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 스크럽 제품이나 유황성분이 포함된 크림 등과 함께 사용하지 마십시오. 본체가 변색, 변질되거나 흠집이 날 수 있습니다.
- 건성 피부 등 피부가 민감하신 분은 충분히 보습한 후에 사용해 주십시오.
- 눈가에 사용할 때는 롤러가 눈에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 드라이어 및 팬 히터 등 난방기구의 송풍구 옆에 본 제품을 두지 마십시오. 부품의 변형, 고장의 원인이 됩니다.
- 직사광선이 닿는 곳이나 온도가 높아지기 쉬운 장소(욕실, 자동차 내부 등)에 방치하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 사용하신 후에는 습기가 많은 곳에 보관하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

기본적인 사용 방법

① 쇄골의 폐인 부분을 시걸 라인의 끝 부분으로 누른 후, 롤러로 쇄골 아래를 롤링.



② 롤러로 쇄골 방향으로 목덜미를 롤링.



기본적인 사용 방법

③ 시걸 라인을 턱에 끼우고 얼굴 라인에 따라 끌어 올립니다.




④ 시걸 라인을 볼 전체에 밀착시켜 귀 옆을 향해 끌어 올립니다. 볼 전체를 잡아 올리듯 문질러줍니다.



기본적인 사용 방법

⑤ 롤러로 얼굴 라인을 귀밑 방향으로
롤링.



⑥ 롤러로 볼 전체를 귀 옆 방향으로
롤링.



기본적인 사용 방법

⑦ 롤러로 이마를 위아래로 롤링. 이마 전체를 지그재그로 롤링합니다.



⑧ 마지막으로 한 번 더 롤러로 쇄골 방향으로 목덜미를 롤링.



※ 머리카락이 제품에 감겨들어 가지 않도록 주의하여 주십시오.

관리 방법

시너, 벤젠, 알코올 등으로 닦지 마십시오.
부품이 변형되거나 파손 등 고장의 원인이 됩니다.

본체 관리 방법

- ① 세척용 형검으로 지문 등의 얼룩을 닦아냅니다.




오염이 심한 경우의 관리 방법

- ① 미지근한 물에 적셔 물기를 꽉 짠 천으로 오염물을 닦아낸 후 세척용 형검으로 닦아 주십시오.



관리 방법

② 통풍이 잘되는 그늘진 곳에서 자연 건조합니다.



세척용 형貂 관리 방법

다른 세탁물과 섞이지 않도록 하여 세제를 사용하지 않고 물 또는 미지근한 물로 손세탁하십시오. 물 빠짐의 우려가 있습니다. 세탁한 후에는 통풍이 잘되는 그늘진 곳에서 자연 건조하여 주십시오.



보관 방법

- 고온·다습한 장소(욕실, 자동차 내부 등)를 피하고 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- 사용하지 않을 때는 밟아서 다치지 않도록 안전한 장소에 보관하여 주십시오.
- 어린이의 손이 닿는 곳이나 반려동물 근처에 보관하지 마십시오.
- 화기 근처에 보관하지 마십시오.
- 장기간 보관 후 다시 사용하는 경우는 본 제품에 이상이 없는지를 확인한 후 사용하여 주십시오.

폐기 방법

- 각 자치단체가 지정한 폐기 방법에 따라 주십시오.
- 오랜 기간 사용하여 본체에 흠집이나 균열이 있는 경우는 사용을 중지하고 폐기하여 주십시오.

Q&A

Q1 화장한 상태에서 사용해도 되나요?

A1 | 화장한 상태에서는 사용하지 마십시오.
| 화장이 지워질 수 있습니다.

Q2 화장수나 크림을 바르기 전과 후 언제 사용하는 것이 좋은가요?

A2 | 바른 후에 사용하는 것이 좋습니다. 사용 후에는 형겼 등으로 화장
수나 크림을 닦아낸 후 부속품인 세척용 형겼으로 꼼꼼히 닦아 주
십시오.

Q&A

Q3 목욕하면서 사용해도 되나요?

A3 | 사용할 수 없습니다. 방수 사양이 아니므로 물 속이나 고온다습한 장소에서는 사용하지 마십시오.

Q4 룰러가 달가닥거리거나 룰러 사이에서 회전에 차이가 나는 경우가 있는데 사용해도 문제 없나요?

A4 | 제품의 구조상 다소의 달가닥거림, 소리, 회전차가 있습니다. 사용 했을 때 위화감이 드는 경우는 구매하신 판매점 또는 국내 고객상담실로 문의하여 주십시오.

제품 사양

상품명	ReFa CAXA M1 (리파 카사 엠1)
품번	펄 화이트: RF-XM2341B-W 펄 레드: RF-XM2341B-R 펄 바이올렛: RF-XM2341B-V
사이즈	약54mm×89mm×18mm
재질	ABS, 폴리아세탈, 스테인리스, 실리콘 고무, 크롬
동봉품	본체, 세척용 형겼, 파우치, 사용설명서, 보증서, 개런티카드
중량	약 40g
원산지	일본(세척용 형겼, 파우치: 중국)

- 본 제품의 성능 향상을 위해 사양의 일부를 예고 없이 변경할 수 있으므로 이점 양해 부탁드립니다.
- 본 제품은 일본 국내에서 기획, 개발, 설계, 최종 조립, 검사를 실행하였으며 일부 부품 조달 및 부품 조립은 해외에서 이루어지고 있습니다.
- 'ReFa'는 (주)MTG의 등록 상표입니다.

보증·애프터 서비스

보증에 대하여

보증서는 '구매일', '판매점 명' 등이 기입되어 있는지 반드시 확인하시고, 내용을 잘 읽으신 후 소중하게 보관하여 주십시오.

보증 기간

보증 기간은 구매일로부터 1년입니다.

※ 사용 중 이상이 발생한 경우에는 구매하신 판매점 또는 국내 고객상담실로 문의하여 주십시오.

보수용 성능 부품의 최저 보유 기간

본 제품의 보수용 성능 부품의 최저 보유 기간은 제조 중단 후 5년입니다. 보수용 성능 부품이란 해당 제품의 성능을 유지하기 위해 필요한 부품입니다.

보증·애프터 서비스

수리를 의뢰할 경우에는

● 보증 기간 중

구매일로부터 1년간은 보증서 기재 내용을 근거로 무상으로 수리해 드립니다. 구매하신 판매점 또는 국내 고객상담실에 보증서를 제시하신 후 의뢰하여 주십시오.

● 보증 기간(1년)이 경과한 경우

보증 기간 경과 후의 수리는 구매하신 판매점 또는 국내 고객상담실로 문의하여 주십시오. 고객님의 요청에 따라 유상으로 수리해 드립니다.

무상 수리 규정

1. 사용설명서의 주의사항에 따른 정상적인 사용 상태에서 보증 기간 내에 고장이 난 경우에는 무상 수리를 받으실 수 있습니다(부속품 제외).
 - 1) 무상 수리를 의뢰할 경우에는 구매하신 판매점으로 제품과 보증서를 지참하여 제시하여 주시기 바랍니다.
 - 2) 구매하신 판매점에 무상 수리를 의뢰할 수 없는 경우에는 국내 고객상담실로 문의하여 주십시오.
2. 보증 기간 내에도 다음과 같은 경우에는 수리비가 발생합니다.
 - 1) 사용상의 잘못이나 부적합한 수리 및 분해·개조로 인한 고장 및 손상
 - 2) 구매 후 운송이나 낙하 등으로 인한 고장 및 손상
 - 3) 화재, 지진, 수해, 낙뢰 등의 천재지변, 공해 등으로 인한 고장 및 손상
 - 4) 차량, 선박 등에 탑재한 경우의 고장 및 손상
 - 5) 보증서를 제시하지 않은 경우

무상 수리 규정

- 6) 보증서에 구매일, 고객 이름, 판매점 등이 기입되어 있지 않은 경우, 또는 문구를 새로 고쳐 쓴 경우
 - 7) 사용설명서에 기재되어 있지 않은 방법으로 사용한 경우에 발생한 고장 및 손상
 - 8) 사용 후 손질을 제대로 하지 않아 발생한 고장 및 손상
 - 9) 일반 가정 이외의 용도(예: 업무용 등)로 사용한 경우에 발생한 고장 및 손상
3. 보증서는 구입한 나라 및 지역에서만 유효합니다.
4. 보증서는 재발행되지 않으므로 소중하게 보관하여 주십시오.

※ 고객님께서 기입해 주신 보증서의 개인정보(이름, 주소, 전화번호)는 보증 기간 내의 서비스 활동 및 이후 안전 점검 활동을 위해 이용하는 경우가 있으므로 양해 부탁드립니다.

※ 보증서는 보증서에 명시한 기간, 조건을 바탕으로 무상 수리를 약속하는 것입니다. 따라서 보증서는 보증서를 발행한 자(보증 책임자) 및 그 이외 사업자에 대한 고객의 법률상의 권리를 제한하는 것이 아닙니다.

日本語

ENGLISH

简体字

繁體字

한국어

제조원 (주) 엠티지

453-0041

일본 아이치현 나고야시 나카무라구 혼진도오리 4-13 엠티지 제2 히카리빌딩

발행년월 2020/10 제2판

MTG
We have many dreams

RFXM5J010001_USML5W