

ReFa
ACTIVE

取扱説明書

保管用 保証書付

※防水仕様ではありません

このたびは「リファアクティブブレイン」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本品は32個のボタンを押すことによって手の指や手のひらの運動を行い、音・感触も楽しみながら気分をリフレッシュさせることを目的としています。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

保証書は、「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、お読みになられた後も大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	P.3	Q&A	P.12
各部の名称・付属品	P.6	無償修理規定	P.13
使用上のご注意	P.7	保証・アフターサービス	P.15
基本的な使用方法	P.8	製品仕様	P.16
お手入れ方法	P.9	保証書	P.17
保管方法	P.11		

【免責事項について】

火災、地震、暴動・テロなどの行為、その他の事項など、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本品を安全に正しくお使いいただくために守っていただきたい事項です。

誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、下の表示で区分して説明しています。

警告

誤った使い方をすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

注意

誤った使い方をすると、「人が軽傷を負う可能性や、物的損害の発生が想定される」内容を示します。
※物的損害とは、家屋、家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

安全上のご注意

⚠ 警告

次のような方は使用しないでください。

事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- アレルギー体質の方、金属アレルギーのある方
- 皮ふ病およびアトピー性皮ふ炎の方、敏感肌の方
- 体調がすぐれない方

次のような部位には使用しないでください。

事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- 傷口
- 肌に湿疹、はれもの、にきび、化膿性疾患のある部位
- 皮ふ炎、過度の日焼けなど、皮ふに異常のある部位

次のような行為は行わないでください。

事故やケガのおそれがあります。

- 乳幼児の手の届く場所での保管
- 分解、改造、修理
- 電子レンジや高圧容器に入れること
- 火気付近での使用


安全上のご注意

⚠ 注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本体を落としたりぶついたりして損傷した場合は使用しないでください。ケガのおそれがあります。
- ペットには使用しないでください。事故や故障のおそれがあります。
- 本品を踏んだり投げたりしないでください。ケガや故障の原因となるおそれがあります。
- 本品を肌に強く押しつけないでください。肌を傷付けたり、本品が破損するおそれがあります。
- 化粧品などが手に付いた状態で使用しないでください。滑って本体が落下し、ケガをするおそれがあります。
- 本品を使用するときは、アクセサリ類(指輪、ブレスレットなど)を外してください。引っ掛かってケガをするおそれがあります。
- 本品を使用するときは、髪を束ねるか、ヘアバンドなどで固定してください。巻き込んでケガをするおそれがあります。
- 爪にネイルアートやつけ爪などをしているときは使用しないでください。ケガのおそれがあります。

各部の名称・付属品

本体



ボタン

※ボタンとボタンの間隔は等間隔ではありませんが、不良ではありません。


付属品

- 取扱説明書（本書）…1冊
- クリーンクロス………1枚


使用上のご注意

- 冷やしたり、温めたりしてから使用しないでください。変形などのおそれがあります。
- スクラブ剤や硫黄成分配合のクリームなどとの併用はお止めください。
本体が変色、変質したり、キズが付いたりするおそれがあります。
- 金属特有のにおいがする場合があります。
- 防水仕様ではないので、浴室では使用しないでください。
- ボタンは指の腹で押してください。爪を立てると、本体が傷つくおそれがあります。
- ボタンは引っ張らないでください。故障のおそれがあります。
- 本品はクリックしたときの音や感触を楽しむことを目的としています。過度な力を加えないようにしてください。故障のおそれがあります。
- 落とさないように注意してください。本品はクリック感を出すために、精密な構造になっています。
落とすと衝撃によって、故障するおそれがあります。

基本的な使用方法



手のひらの上へのせ、
リズムよく指で握ったり、指を開いたりします。



指先でボタンを押しながら回転させます。

お手入れ方法

＜本体のお手入れ方法＞

1. クリーンクロスでボタン表面についた指紋などの汚れを拭き取ってください。
2. ボタンの隙間の汚れは、クリーンクロスを差し込むように拭き取ってください。

＜クリーンクロスのお手入れ方法＞

他のものと別にして、洗剤を使わず水またはぬるま湯で手洗いしてください。色移りのおそれがあります。手洗い後は、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。



お手入れ方法

－ ポイント －

- ・ 防水仕様ではありませんので、水洗いはしないでください。
- ・ 汚れがひどい場合は、柔らかい布を少量の中性洗剤を薄めたぬるま湯にひたし、よく絞って汚れを拭き取ってください。その後、水にひたした布をよく絞って拭き、さらに乾いた布で軽く拭いてください。
- ・ 以下のものでは拭かないでください。部品の変形や割れなど故障のおそれがあります。
 - ・ 貴金属用ツヤ出し布などの研磨剤入りの布
 - ・ ウェットティッシュなどのアルコール入りのもの
 - ・ シンナー・ベンジン・アルコールなど



保管方法

1.お手入れ後、安全な場所に保管してください。

※球形の商品であるため、保管方法を誤ると本品が落下し、ケガや故障のおそれがあります。

2.直射日光の当たらない、湿気の少ない場所で保管してください。

－ ポイント －

・ドライヤーやファンヒーターなどの暖房器具の吹出口のそばに置かないでください。

部品の変形、故障のおそれがあります。

・直射日光の当たる場所や高温になる場所(車内など)に放置しないでください。故障のおそれがあります。

Q&A

Q1 金属アレルギーなのですが、使用できますか？

A1 貴金属を身につけてアレルギー反応が出たことがある方は使用しないでください。貴金属以外の金属でアレルギー反応が出たことがある方は、目立たないところで試していただき、異常がないことを確認してからご使用ください。

Q2 ボタンによって押し込み具合や音に差があるのですが問題ないですか？

A2 ボタンによって押し込み具合や音などに多少の差が生じることがあります。使用したときに、違和感を感じる場合は、(株)MTGお客様相談室にお問い合わせください。

Q3 どれくらいの時間使えば良いですか？

A3 特に使用時間は定めておりません。お好みに合わせて使用してください。

無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。
 - イ) 無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に本品と本書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
 - ロ) お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、(株)MTGお客様相談室にお問い合わせください。
2. ご転居した場合、修理のご依頼先は、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室にお問い合わせください。
3. ご贈答品などで保証書に記載されている販売店で無償修理をご依頼になれない場合には、(株)MTGお客様相談室にお問い合わせください。
4. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - イ) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造などによる故障及び損傷
 - ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷

無償修理規定

ホ)本書のご提示がない場合

ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

ト)取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷

チ)使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷

リ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷

5.保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。

6.保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※保証書は、明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証・アフターサービス

保証について

保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

本品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後**5年**です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

●保証期間中

お買い上げになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無償修理いたします。お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室まで保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。

●保証期間(1年間)が過ぎているとき

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室までお問い合わせください。お客様のご要望により有償修理いたします。

製品仕様

商品名	ReFa ACTIVE BRAIN (リファアクティブブレイン)
品番	RF-AB1939B-N RF-AB1939B-W
サイズ	直径約57mm
材質	ABS、ステンレス、真鍮、ゴム
付属品	取扱説明書、クリーンクロス
重量	約100g
生産国	日本(クリーンクロス:中国)

株式会社MTG

〒453-0041

愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13番

MTG 第2HIKARIビル

<https://www.mtg.gr.jp>

[お客様相談室]

MTG製品のお問い合わせ・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。

 **0120-315-332**

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

<受付時間> 9:30~17:30 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

●ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

(株)MTGは、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことがあります。また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。



MTG
We have many dreams

100102CW