

ReFa

ReFa BEAUTECH STRAIGHT IRON STAND

取扱説明書

本品はReFa BEAUTECH STRAIGHT IRON専用です。

発行年月 2019/09 第1版 RSAC1J01IM00_JPW

安全上のご注意

ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。



禁止

- 本来の用途目的以外では使用しない。(事故やケガ、破損、汚れなどのおそれ)
- 小さなお子様・ペットに使用させない。(事故やケガ、破損、汚れなどのおそれ)
- 欠けやヒビが入った場合、また表面の白色化が起こった場合は使用しない。(事故やケガのおそれ)
- 太陽や強い光源に本品を向けない。
(レンズのような集光作用で周囲の燃えやすいものを発火させるおそれ)
- 落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。(事故やケガ、破損、汚れなどのおそれ)




指示


- 整髪料、化粧品などが手に付いた状態での使用は滑るので注意する。(本体が落下し、ケガをするおそれ)

使用方法

リファビューテック ストレートアイロン本体の開閉ロックをロック状態にしてから、ReFaのロゴを上にして、グリップ部分をスタンドに置いてください。



- 誤った位置・向きに置くと、熱でスタンドが溶けたり、不安定になり本体が落下するおそれがあります。特に下の図のように高温部を直接スタンドに置くことは絶対にやめてください。



- 平らな安定した場所に置いてください。
- リファビューテック ストレートアイロン本体以外を置かないでください。
- ぶつかったり、電源コードを引っ掛けたりして倒さないようご注意ください。

お手入れ方法

汚れが気になったときは、
柔らかい布などで汚れ(指紋など)を拭き取ってください。

シンナー・ベンジン・アルコール・除光液などでは、絶対に拭かないでください。

部品の変形や割れなど故障のおそれがあります。

汚れがひどい場合

- ① 汚れを洗い流します。
水またはぬるま湯(35℃程度)で洗ってください。
- ② 水滴を拭き取ります。
本体が傷つかない柔らかい布を使用してください。
- ③ 風通しの良い日陰で自然乾燥させます。

保管方法

- 高温・多湿の場所(浴室、車中など)を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
- 使用しない時は、つまずいてケガをしないよう、安全な場所で保管してください。
- 小さなお子様の手が届くところやペットの近くに保管しないでください。
- 火気の近くで保管しないでください。
- 本体に整髪料、化粧品が付いたまま放置しないでください。部品の変形や割れなど故障のおそれがあります。
- ゴムやビニールに触れた状態で長期間保管しないでください。
- 長期間の保管後、再び使用する場合は、本品に異常がないことを確かめてから使用してください。

廃棄方法

- 各自治体が指定している廃棄方法に従ってください。

製品仕様

商品名	ReFa BEAUTECH STRAIGHT IRON STAND (リファビューテック ストレートアイロンスタンド)
品番	RS-AC00A
サイズ	約140mm×49mm×60mm
重量	約140g
材質	アクリル樹脂
同梱品	本体、取扱説明書
製造元	株式会社MTG(日本) 原産国:中国

- 本品の性能向上のため、仕様の一部を予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製造工程上、本体表面に加工跡が残る可能性があります。
- 万が一、お買い上げいただいた商品に、汚れ・破損など品質の不良がございましたら直ちにお買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室までお問い合わせください。

株式会社MTG

〒453-0041

愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13番 MTG第2HIKARIビル

<https://www.mtg.gr.jp>

[お客様相談室]

MTG製品のお問い合わせ・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。

☎ 0120-315-332

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

＜受付時間＞ 9:30～17:30(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

●ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

(株)MTGは、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことがあります。また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

MTG
We have many dreams